










	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Jeneratör Kontaktörü 3-H11 UL-04 NC kontak 11 12 UL-05 1-F5 1 L1 3 L2 5 L3 2 T1 4 T2 6 T3 NO 13 301 14 302 3-E11 3-F11																
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
Author :				Jeneratör Kontak Bilgisi										File : ATS Panosu			
Date :														Folio : 6/8			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A																	
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
Author : SD Enerji				BOM List-1										File : GES ADP			
Date :														Folio : 7/8			

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A																	
	Etiket	Açıklama					Başlık					Sayfa Pozisyonu			Pozisyon		
B	PE	Toprak					Sayaç ve çıkış şalteri					5			B8		
	PE	Toprak					Sayaç ve çıkış şalteri					5			B9		
C	PE	Toprak					İnverter Giriş Motorlu Şalter					1			D7		
	Q1	4x100A					İnverter Giriş Motorlu Şalter					1			A2		
D	Q1.M	Motor mekanizması					İnverter Giriş Motorlu Şalter					1			E2		
	Q1.MX	Açtırma Bobini					İnverter Giriş Motorlu Şalter					1			C2		
E	Q2	4x100A TMS					Sayaç ve çıkış şalteri					5			B14		
	S0	Acil stop (NO kontak)					Pano Kapağı Elemanları (analizör lamba acil stop pako)					4			G14		
F	SA1	0-1 Pako şalter					Pano Kapağı Elemanları (analizör lamba acil stop pako)					4			G4		
	SPD-AC	Parafudr B+C Tip					İnverter Giriş Motorlu Şalter					1			C7		
G	TOR	Toroid 121 x 139 x 34mm					Toroid Röle					2			A2		
	TR4	Akım trafosu 100/5A					Sayaç ve çıkış şalteri					5			A10		
H	TR5	Akım trafosu 100/5A					Sayaç ve çıkış şalteri					5			A9		
	TR6	Akım trafosu 100/5A					Sayaç ve çıkış şalteri					5			A8		
I	UPS	1KVA UPS					Arayüz Koruma Rölesi					3			D3		
	XJ1	Jeneratör klemens (NC kontak için)					İnverter Giriş Motorlu Şalter					1			F5		
J	XJ2	Jeneratör klemens (NC kontak için)					Arayüz Koruma Rölesi					3			H10		
	XJ3	Jeneratör klemens (NO kontak için)					Arayüz Koruma Rölesi					3			E10		
K	XJ4	Jeneratör klemens (NO kontak için)					Arayüz Koruma Rölesi					3			F10		
	XPE	Toprak klemens					İnverter Giriş Motorlu Şalter					1			C7		
L																	
M																	
N																	
O																	
P																	
Q																	
R																	
S																	
T																	
U																	
V																	
W																	
X																	
Y																	
Z																	
AA																	
AB																	
AC																	
AD																	
AE																	
AF																	
AG																	
AH																	
AI																	
AJ																	
AK																	
AL																	
AM																	
AN																	
AO																	
AP																	
AQ																	
AR																	
AS																	
AT																	
AU																	
AV																	
AW																	
AX																	
AY																	
AZ																	
BA																	
BB																	
BC																	
BD																	
BE																	
BF																	
BG																	
BH																	
BI																	
BJ																	
BK																	
BL																	
BM																	
BN																	
BO																	
BP																	
BQ																	
BR																	
BS																	
BT																	
BU																	
BV																	
BW																	
BX																	
BY																	
BZ																	
CA																	
CB																	
CC																	
CD																	
CE																	
CF																	
CG																	
CH																	
CI																	
CJ																	
CK																	
CL																	
CM																	
CN																	
CO																	
CP																	
CQ																	
CR																	
CS																	
CT																	
CU																	
CV																	
CW																	
CX																	
CY																	
CZ																	
DA																	
DB																	
DC																	
DD																	
DE																	
DF																	
DG																	
DH																	
DI																	
DJ																	
DK																	
DL																	
DM																	
DN																	
DO																	
DP																	
DQ																	
DR																	
DS																	
DT																	
DU																	
DV																	
DW																	
DX																	
DY																	
DZ																	
EA																	
EB																	
EC																	
ED																	
EE																	
EF																	
EG																	
EH																	
EI																	
EJ																	
EK																	
EL																	
EM																	
EN																	
EO																	
EP																	
EQ																	
ER																	
ES																	
ET																	
EU																	
EV																	
EW																	
EX																	
EY																	
EZ																	
FA																	
FB																	
FC																	
FD																	
FE																	
FF																	
FG																	
FH																	
FI																	
FJ																	
FK																	
FL																	
FM																	
FN																	
FO																	
FP																	
FQ																	
FR																	
FS																	
FT																	
FU																	
FV																	
FW																	
FX																	
FY																	
FZ																	
GA																	
GB																	
GC																	
GD																	
GE																	
GF																	
GG																	
GH																	
GI																	
GJ																	
GK																	
GL																	
GM																	
GN																	
GO																	
GP																	
GQ																	
GR																	
GS																	
GT																	
GU																	
GV																	
GW																	
GX																	
GY																	
GZ																	
HA																	
HB																	
HC																	
HD																	
HE																	
HF																	
HG																	
HH																	
HI																	
HJ																	
HK																	
HL																	
HM																	
HN																	
HO																	
HP																	
HQ																	
HR																	
HS																	
HT																	
HU																	
HV																	
HW																	
HX																	
HY																	
HZ																	
IA																	
IB																	
IC																	
ID																	
IE																	
IF																	
IG																	
IH																	
II																	
IJ																	
IK																	
IL																	
IM																	
IN																	
IO																	
IP																	
IQ																	
IR																	
IS																	
IT																	
IU																	
IV																	
IW																	
IX																	
IY																	
IZ																	
JA																	
JB																	
JC																	
JD																	
JE																	
JF																	
JG																	
JH																	
JI																	
JJ																	
JK																	
JL																	
JM																	
JN																	
JO																	
JP																	
JQ																	
JR																	
JS																	
JT																	
JU																	
JV																	
JW																	
JX																	
JY																	
JZ																	
KA																	
KB																	
KC																	
KD																	
KE																	
KF																	
KG																	
KH																	
KI																	
KJ																	
KK																	
KL																	
KM																	
KN																	
KO																	
KP																	
KQ																	
KR																	
KS																	
KT																	
KU																	
KV																	
KW																	
KX																	
KY																	
KZ																	
LA																	
LB																	
LC																	
LD																	
LE																	
LF																	
LG																	
LH																	
LI																	
LJ																	
LK																	
LL																	
LM																	
LN																	
LO																	
LP																	
LQ																	
LR																	
LS																	
LT																	
LU																	
LV																	
LW																	
LX																	
LY																	
LZ																	
MA																	